

# **BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN**



## **BATTERY BANK**

**UB3207**

**UB1624**

## Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
2. Catatan keselamatan	1
3. Gambar Panel	2
4. Kwantitas dan kapasitas	3
5. Menghubungkan baterai bank	3
6. Spesifikasi mekanik	3

## 1. Pendahuluan

Bank baterai UPS merupakan salah satu produk pelengkap UPS, mampu beroperasi pada temperatur tinggi dan lingkungan bertekanan tinggi, sesuai digunakan dengan UPS, bank baterai bisa terdiri dari banyak baterai didalamnya, dan pelanggan dapat memilih bank baterai dengan kapabilitas berbeda sesuai kebutuhan.

## 2. Catatan keselamatan

- Terdapat tegangan tinggi di dalam kotak baterai.
- Dapat menggunakan baterai baru yang tegangan dan kapasitasnya sama untuk menggantikan baterai lama.
- Jangan menempatkan bank baterai atau baterai dekat dengan sumber panas, Jangan gunakan api untuk menangani baterai, akan mengakibatkan meledak dan melukai orang.
- Jangan membuka atau mengoyak bank baterai, berakibat elektrolit beracun akan melukai kulit dan mata.
- Jangan dekatkan benda dan perkakas logam ke terminal baterai.
- Dilarang menghubungkan singkat atau menggandengkan kutub positif dengan kutub negatif baterai.

### Pembuangan produk


UPS berisi bahan internal yang (dalam kasus pembuangan) dianggap LIMBAH BERACUN dan BERBAHAYA, seperti papan sirkuit elektronik dan baterai. Perlakukan bahan-bahan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan merujuk pada personel servis yang berkualifikasi. Pembuangan yang tepat berkontribusi untuk menghormati lingkungan dan kesehatan manusia.



Jangan buang sisa kemasan produk ini sebagai limbah rumah tangga:  
Bawa ke tempat pengumpulan untuk didaur ulang. Untuk informasi tentang tempat daur ulang terdekat, hubungi petugas pembuangan limbah setempat.

### 3. Gambar Panel

#### UB3207



Keterangan:


1. Wiring terminal support:  
Terminal pengkabelan daya baterai.
2. Power switch: saklar daya baterai.
3. Wheel: Roda penggerak, untuk mendukung pergerakan unit.

#### UB1624



#### 4. Kwantitas dan kapasitas

Model	Kwantitas	Kapasitas	Tegangan
UB3207	2 x 16	12V, 7AH	192VDC
UB1624	16	12V, 24AH	192VDC



Catatan: baterai bank harus dihubungkan dengan grounding.

#### 5. Menghubungkan baterai bank

Gunakan kabel baterai untuk menghubungkan baterai, referensi ke diagram diatas, gunakan kabel penghubung untuk menghubungkan baterai bank ke UPS. Jika menggunakan banyak baterai bank secara bersamaan dalam satu sistem, maka, gunakan kabel baterai paralel.

#### 6. Spesifikasi mekanik

Model	Ukuran (D*W*H) mm	Berat (kg)	
	Unit	Netto	Bruto
UB3207	405*240*870	86	101
UB1624	525*425*870	168	188

Catatan :  
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

**SERVICE CENTRE**  
**ICA**

Jln. Pinangsia Raya I No: 22BB  
Jakarta - 11120  
Phone : (021) 6906020 (Hunting)



Notes :  
For further information, please visit "[www.icaups.co.id](http://www.icaups.co.id)".

-----  
*Catatan :*  
*Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi "[www.icaups.co.id](http://www.icaups.co.id)".*