


**ICA**

# **Uninterruptible Power System**

## **10 ~ 200 kVA**



# **Buku Petunjuk**

# Daftar Isi

<b>1. Keselamatan</b>	2
1.1 Catatan keselamatan	2
1.2 Simbol yang digunakan dalam panduan ini	2
<b>2. Fitur Utama</b>	3
2.1 Ringkasan	3
2.2 Fungsi dan fitur	3
<b>3. Instalasi</b>	4
3.1 Pembongkaran kemasan	4
3.2 Gambaran kabinet	4
3.3 Tampilan modul UPS	9
3.4 Panel kontrol LCD modul UPS	9
3.5 Catatan instalasi	10
3.6 Perangkat pengaman eksternal	11
3.7 Kabel daya	11
3.8 Sambungan kabel daya	12
3.9 Koneksi baterai	15
3.10 Penggantian modul UPS secara online	16
3.11 Instalasi sistem paralel	17
3.11.1 Instalasi kabinet	17
3.11.2 Instalasi kabel paralel	17
3.11.3 Kebutuhan untuk sistem paralel	18
<b>4. Operasi</b>	18
4.1 Mode operasi	18
4.2 On/ Off UPS	19
4.2.1 Prosedur restart	19
4.2.2 Prosedur test	20
4.2.3 Prosedur black(cold) start	20
4.2.4 Maintenance bypass	21
4.2.5 Prosedur shutdown	21
4.2.6 Prosedur start-up untuk sistem paralel	22
4.3 Display	23
4.3.1 Tampilan LCD sistem	23
4.3.2 Layar LCD modul UPS	29
4.3.3 Panel kontrol modul monitoring	33
4.4 Tampilan pesan/ Pemecahan masalah	35
4.5 Opsi	40
<b>Lampiran 1 Spesifikasi</b>	42
<b>Lampiran 2 Tabel pesan UPS</b>	43
<b>Lampiran 3 Pemecahan masalah</b>	47
<b>Lampiran 4 Definisi port komunikasi RS232</b>	49

# 1. Keselamatan

Petunjuk keselamatan penting – Simpan petunjuk ini

Di dalam UPS terdapat tegangan berbahaya dan suhu tinggi. Selama pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan, harap patuhi instruksi keselamatan setempat dan undang-undang terkait, jika tidak maka akan mengakibatkan cedera personel atau kerusakan peralatan. Petunjuk keselamatan dalam manual ini berfungsi sebagai pelengkap petunjuk keselamatan setempat. Perusahaan kami tidak akan bertanggung jawab atas ketidakpatuhan terhadap instruksi keselamatan.

## 1.1 Catatan keselamatan

1. Meskipun tidak ada sambungan dengan listrik, tegangan 220/230/240VAC mungkin masih ada di stopkontak UPS.
2. Untuk keselamatan, hubungkan UPS ke arde dengan baik sebelum dihidupkan.
3. Jangan membuka atau merusak baterai, karena cairan yang keluar dari baterai sangat beracun dan membahayakan tubuh.
4. Harap hindari korsleting antara anoda dan katoda baterai, jika tidak, itu akan menyebabkan percikan atau kebakaran.
5. Jangan membongkar penutup UPS, atau dapat menyebabkan kejutan listrik.
6. Periksa apakah terdapat tegangan tinggi sebelum menyentuh baterai.
7. Lingkungan kerja dan cara penyimpanan akan mempengaruhi umur dan keandalan UPS.

Hindari UPS bekerja di bawah lingkungan berikut untuk waktu yang lama:

- ◆ Area dengan kelembapan dan suhu diluar batas (suhu 0~40°C, kelembapan relatif 5%~95%)
- ◆ Terkena sinar matahari langsung atau lokasi yang dekat sumber panas.
- ◆ Area bergetar yang memungkinkan UPS bertubrukkan.
- ◆ Area dengan gas erosif, gas yang mudah terbakar, debu yang berlebihan, dll.

8. Jaga agar ventilasi tetap dalam kondisi baik jika tidak, komponen di dalam UPS akan menjadi terlalu panas yang dapat mempengaruhi masa pakai UPS.

## 1.2 Simbol yang digunakan dalam panduan ini



**PERINGATAN!**  
Risiko kejutan listrik.



**PERHATIAN!**  
Baca informasi ini untuk menghindari kerusakan peralatan.



Jangan buang sisa kemasan produk ini sebagai limbah rumah tangga: Bawa ke tempat pengumpulan untuk didaur ulang.  
Untuk informasi tentang tempat daur ulang terdekat, hubungi petugas pembuangan limbah setempat.

### Pembuangan produk

UPS berisi bahan internal yang (dalam kasus pembuangan) dianggap LIMBAH BERACUN dan BERBAHAYA, seperti papan sirkuit elektronik dan baterai. Perlakukan bahan-bahan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan merujuk pada personel servis yang berkualifikasi. Pembuangan yang tepat berkontribusi untuk menghormati lingkungan dan kesehatan manusia.

## 2. Fitur Utama

### 2.1 Ringkasan

UPS kami adalah jenis UPS online berfrekuensi tinggi terdiri tiga-input tiga-output, tersedia tiga spesifikasi: 60kVA, 100kVA dan 200kVA. Produk ini termodulasi dan mengadopsi teknologi redundansi N + X. Dapat secara fleksibel meningkatkan jumlah modul UPS sesuai dengan kapasitas beban yang dibutuhkan.

UPS dapat mengatasi sebagian besar masalah catu daya, seperti pemadaman listrik, tegangan berlebih, tegangan rendah, penurunan tegangan mendadak, osilasi tingkat penurunan, pulsa tegangan tinggi, fluktuasi tegangan, lonjakan arus, arus *inrush*, distorsi harmonik (THD), gangguan kebisingan, fluktuasi frekuensi, dll.

UPS ini dapat diterapkan pada berbagai aplikasi mulai dari perangkat komputer, peralatan otomatis, sistem komunikasi hingga peralatan industri.

### 2.2 Fungsi dan fitur

- ◆ Kontrol digital

- ◆ Kabinet standar 19 inci

Tersedia tinggi kabinet 1.4 meter dan 2 meter sesuai kebutuhan pengguna.

- ◆ Desain termodulasi.

- ◆ Desain power-density tinggi.

Tinggi modul tunggal adalah 3U, kabinet 1.4 meter dapat menampung 5 buah modul dan kabinet 2 meter untuk 10 modul dapat mencapai maksimum seperti di bawah ini:

Kabinet 60kVA : 4 x modul 10kVA/15kVA atau (3+1) x modul 20kVA

Kabinet 100kVA : 5 x modul 10kVA/15kVA/20kVA

Kabinet 200kVA : 10 x modul 10kVA/15kVA/20kVA

- ◆ Redundansi paralel N + X

UPS seri ini mengadopsi desain redundansi Parallel N+X, pengguna dapat mengatur redundansi yang berbeda sesuai dengan kepentingan beban. Sementara modul redundansi ditetapkan lebih dari dua, ketersediaan sistem UPS akan mencapai 99,999%, yang dapat memenuhi keandalan yang diperlukan dari beban kritis yang terhubung. Melalui pengaturan layar LCD, Anda dapat mengonfigurasi jumlah unit redundansi yang diperlukan. Ketika beban yang terhubung melebihi jumlah redundansi, UPS akan langsung memberi peringatan. Desain MTBF (Meantime before Failure) adalah hingga 250.000 jam.

Seri ini dapat mengatur jumlah modul redundansi. Ketika beban melebihi pengaturan redundansi, UPS masih dapat bekerja secara normal dan secara bersamaan mengirimkan peringatan yang sesuai selama beban tidak melebihi kapasitas total modul.

- ◆ Sistem kontrol redundan parallel

- ◆ Mengoptimalkan konvergensi yang didistribusikan untuk kabinet.

- ◆ Bypass terpisah.

- ◆ Baterai umum.

- ◆ Tegangan baterai yang dapat dikonfigurasi (32-40pcs).

- ◆ Penyesuaian arus pengisian otomatis sesuai dengan kapasitas baterai yang terhubung.

- ◆ Pengisian cerdas 3-tahap.

- ◆ Layar sentuh layar LCD super besar (Opsional).

- ◆ Setiap modul dengan layar LCD individu.
- ◆ Pemantauan jarak jauh melalui SNMP.
- ◆ Aksesoris opsional tersedia seperti Trafo Isolasi, Panel Distribusi, SNMP card, Relay Contact Board, dll.
- ◆ Dilengkapi dengan saklar Maintenance Bypass untuk tujuan perawatan yang mudah.
- ◆ MTTR (Meantime to Repair) unggul & waktu shutdown singkat dalam pemeliharaan.
- ◆ Modul monitoring terpusat juga tersedia.
- ◆ Fungsi EPO.


### 3. Instalasi

#### 3.1 Pembongkaran kemasan


1. Jangan bersandar pada UPS saat mengeluarkannya dari kemasannya.
2. Periksa tampilannya untuk melihat apakah UPS rusak atau tidak selama transportasi, jangan hidupkan UPS ditemukan kerusakan. Silahkan hubungi dealer segera.
3. Periksa aksesoris sesuai dengan daftar kemasan dan hubungi dealer jika ada komponen yang hilang.

#### 3.2 Gambaran kabinet

1. Kabinet 19" 1.4 meter (60/100kVA)




(1) kunci depan, (2) layar LCD, (3) kunci samping, (4) kunci belakang




Tampak depan 60kVA (internal)

Tampak belakang 60kVA (terminal blok tanpa penutup)




Terminal blok kabinet 60kVA (terminal blok tanpa penutup)

(5) saklar utama unit monitor pusat, (6) tampilan LED dari unit monitor pusat, (7) Saklar EPO, (8) penutup modul, (9) Modul UPS 1, (10) Modul UPS 2, (11) Modul UPS 3, (12) Modul UPS 4, (13) penutup saklar MAINTENANCE, (14) saklar MAINTENANCE, (15) saklar O/P, (16) saklar BATTERY, (17) blok terminal untuk INPUT, OUTPUT & BATTERY, (18) penutup bawah untuk pintu depan, (19) port RS485, (20) port RS485, (21) port RS232, (22) port OPTION, (23) port DRY CONTACT, (24) port penghubung LCD, (25) port SNMP, (26) port Intelligent Network, (27) input PDU, (28) output PDU, (29) saklar MAINS modul UPS 1, (30) saklar MAINS modul UPS 2, (31) saklar MAINS modul UPS 3, (32) saklar MAINS modul UPS 4, (33) saklar BYPASS modul UPS 1, (34) saklar BYPASS modul UPS 2, (35) saklar BYPASS modul UPS 3, (36) saklar BYPASS modul UPS 4, (37) port paralel, (38) port SCI Update, (39) penutup untuk blok terminal, (40) penutup bawah untuk pintu belakang



Tampak depan 100kVA (internal)


Tampak belakang 100kVA (terminal blok tanpa penutup)



Terminal blok kabinet 100kVA (terminal blok tanpa penutup)

(5) saklar utama unit monitor pusat, (6) tampilan LED dari unit monitor pusat, (7) Saklar EPO, (8) penutup modul, (9) Modul UPS 1, (10) Modul UPS 2, (11) Modul UPS 3, (12) Modul UPS 4, (13) penutup saklar MAINTENANCE, (14) saklar MAINTENANCE, (15) saklar O/P, (16) saklar BATTERY, (17) blok terminal untuk INPUT, OUTPUT & BATTERY, (18) penutup bawah untuk pintu depan, (19) port RS485, (20) port RS485, (21) port RS232, (22) port OPTION, (23) port DRY CONTACT, (24) port penghubung LCD, (25) port SNMP, (26) port Intelligent Network, (27) input PDU, (28) output PDU, (29) saklar MAINS modul UPS 1, (30) saklar MAINS modul UPS 2, (31) saklar MAINS modul UPS 3, (32) saklar MAINS modul UPS 4, (33) saklar MAINS modul UPS 5, (34) saklar BYPASS modul UPS 1, (35) saklar BYPASS modul UPS 2, (36) saklar BYPASS modul UPS 3, (37) saklar BYPASS modul UPS 4, (38) saklar BYPASS modul UPS 5, (39) port paralel, (40) port SCI Update, (41) penutup untuk blok terminal, (42) penutup bawah untuk pintu belakang

2. Kabinet 19" 2 meter (200kVA)




Tampak depan

Tampak samping

Tampak belakang


(1) kunci depan, (2) layar LCD, (3) kunci samping, (4) kunci belakang




Tampak depan 200kVA (internal) Tampak belakang 200kVA (terminal blok tanpa penutup)

(5) saklar utama unit monitor pusat, (6) tampilan LED dari unit monitor pusat, (7) saklar EPO, (8) saklar O/P, (9) Modul UPS 1, (10) Modul UPS 2, (11) Modul UPS 3, (12) Modul UPS 4, (13) Modul UPS 5, (14) Modul UPS 6, (15) Modul UPS 7, (16) Modul UPS 8, (17) Modul UPS 9, (18) Modul UPS 10, (19) saklar MAINTENANCE, (20) saklar MAINTENANCE & penutupnya, (21) penutup bawah untuk pintu depan, (22) saklar MAINS modul UPS 1, (23) saklar MAINS modul UPS 2, (24) saklar MAINS modul UPS 3, (25) saklar MAINS modul UPS 4, (26) saklar MAINS modul UPS 5, (27) saklar MAINS modul UPS 6, (28) saklar MAINS modul UPS 7, (29) saklar MAINS modul UPS 8, (30) saklar MAINS modul UPS 9, (31) saklar MAINS modul UPS 10, (32) port RS485, (33) port RS485, (34) port Dry Contact, (35) port penghubung LCD, (36) port RS232, (37) port OPTION, (38) port Intelligent Network, (39) port SNMP, (40) blok terminal untuk Bypass & Output, (41) blok terminal untuk Input, Baterai & GND, (42) penutup bawah pintu belakang, (43) saklar BYPASS untuk modul UPS 1, (44) saklar BYPASS untuk modul UPS 2, (45) saklar BYPASS untuk modul UPS 3, (46) saklar BYPASS untuk modul UPS 4, (47) saklar BYPASS untuk modul UPS 5, (48) saklar BYPASS untuk modul UPS 6, (49) saklar BYPASS untuk modul UPS 7, (50) saklar BYPASS untuk modul UPS 8, (51) saklar BYPASS untuk modul UPS 9, (52) saklar BYPASS untuk modul UPS 10, (53) port paralel, (54) port SCI Update, (55) modul Bypass Choke, (57) saklar untuk input kapasitansi EMI


### 3.3 Tampilan modul UPS



Tampak depan




Tampak belakang



Tampak samping

(1) gagang, (2) lubang sekrup, (3) slot konektor modul, (4) kipas, (5) saklar MAINS modul UPS,  
(6) saklar BYPASS modul UPS

### 3.4 Panel kontrol LCD modul UPS



panel kontrol LCD

(1) LED (dari atas ke bawah: "alarm", "bypass output", battery output", "mains output"), (2) layar LCD, (3) tombol gulir, (4) tombol OFF, (5) tombol ON (saklar battery cold-start)

### 3.5 Catatan instalasi

Catatan: Pertimbangkan untuk kemudahan pengoperasian dan perawatan, ruang di depan dan belakang kabinet harus dibiarkan masing-masing setidaknya 100 cm dan 80 cm saat memasang kabinet.

- ◆ Harap letakkan UPS di lingkungan yang bersih dan stabil, hindari getaran, debu, kelembapan, gas dan cairan yang mudah terbakar, korosif. Untuk menghindari suhu ruangan yang tinggi, disarankan untuk memasang sistem kipas ekstraktor ruangan. Filter udara opsional tersedia jika UPS beroperasi di lingkungan yang berdebu.
- ◆ Suhu lingkungan di sekitar UPS harus tetap dalam kisaran  $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ . Jika suhu lingkungan melebihi  $40^{\circ}\text{C}$ , kapasitas beban terukur harus dikurangi 12% per  $5^{\circ}\text{C}$ . Suhu maksimal tidak boleh lebih tinggi dari  $50^{\circ}\text{C}$ .
- ◆ Jika UPS dibongkar pada suhu rendah, UPS mungkin dalam kondisi mengembun. UPS tidak dapat dipasang kecuali bagian dalam dan luar peralatan benar-benar kering. Jika tidak, akan ada bahaya sengatan listrik
- ◆ Baterai harus dipasang di lingkungan yang suhunya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Suhu merupakan faktor utama dalam menentukan masa pakai dan kapasitas baterai. Dalam instalasi normal, suhu baterai dijaga antara  $15^{\circ}\text{C}$  dan  $25^{\circ}\text{C}$ . Jauhkan baterai dari sumber panas atau area ventilasi udara utama, dll.



#### PERINGATAN!

Data kinerja baterai tipikal yang dikutip untuk suhu pengoperasian antara  $20^{\circ}\text{C}$  dan  $25^{\circ}\text{C}$ . Mengoperasikannya diatas kisaran ini akan mengurangi masa pakai baterai, sementara pengoperasian dibawah kisaran ini akan mengurangi kapasitas baterai.

- ◆ Jika peralatan tidak segera dipasang, peralatan tersebut harus disimpan di dalam ruangan untuk melindunginya dari kelembaban dan atau sumber panas yang berlebihan.



#### PERINGATAN!

Baterai yang tidak digunakan harus di isi ulang setiap 6 bulan untuk sementara menghubungkan UPS ke sumber listrik AC yang sesuai dan mengaktifkannya selama waktu yang diperlukan untuk mengisi ulang baterai.

- ◆ Ketinggian tertinggi dimana UPS dapat bekerja secara normal dengan beban penuh adalah 1500 meter. Kapasitas beban harus dikurangi ketika UPS ini dipasang di tempat yang ketinggiannya lebih tinggi dari 1500 meter, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

(Koefisien beban sama dengan beban maksimal di tempat yang tinggi dibagi dengan daya nominal UPS)

Ketinggian (m)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Koefisien beban	100%	95%	90%	85%	80%	75%	70%	65%

- ◆ Pendinginan UPS bergantung pada kipas, sehingga harus disimpan di area ventilasi udara yang baik. Ada banyak lubang ventilasi di bagian dan belakang, jadi tidak boleh terhalang oleh rintangan eksotis.

### 3.6 Perangkat pengaman eksternal

Untuk alasan keamanan, perlu untuk memasang, pemutus sirkuit eksternal pada input suplai input AC dan baterai. Bab ini memberikan panduan untuk pemasang yang memenuhi syarat yang harus memiliki pengetahuan tentang praktik pengkabelan lokal untuk peralatan yang akan dipasang.

- ◆ Baterai eksternal

UPS dan baterai terkait dilindungi dari pengaruh arus berlebih melalui pemutus sirkuit termomagnetik DC yang kompatibel (atau satu set sekering) yang terletak dekat baterai.

- ◆ Output UPS

Setiap papan distribusi eksternal digunakan untuk distribusi beban harus dilengkapi dengan perangkat pelindung yang dapat menghindari risiko kelebihan beban UPS.

- ◆ Arus berlebih

Perangkat proteksi harus dipasang pada panel distribusi suplai utama yang masuk. Ini dapat mengidentifikasi kapasitas arus kabel daya serta kapasitas kelebihan sistem.

### 3.7 Kabel daya

- ◆ Desain kabel harus sesuai dengan tegangan dan arus yang disediakan dalam bagian ini. Mohon ikuti praktik pengkabelan lokal dan pertimbangkan kondisi lingkungan (suhu dan media pendukung fisik).



**PERINGATAN !**

LANGKAH AWAL, PASTIKAN ANDA MENGETAHUI LOKASI DAN PENGOPERASIAN ISOLATOR EKSTERNAL YANG TERHUBUNG KE UPS INPUT/BYPASS SUPPLY PADA PANEL DISTRIBUSI UTAMA. PERIKSA UNTUK MELIHAT APAKAH PERSEDIAAN INI TERISOLASI SECARA LISTRIK, DAN PASANG TANDA PERINGATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCEGAH PENGOPERASIAN YANG TIDAK DISENGAJA.

- ◆ Untuk tujuan ekspansi di masa mendatang, pemasangan kabel daya sesuai dengan kapasitas rating penuh pada awalnya adalah ekonomis. Diameter kabel ditunjukkan di bawah ini:

Kabinet UPS	Ukuran Kabel			
	Input AC (mm <sup>2</sup> )	Output AC (mm <sup>2</sup> )	Input DC (mm <sup>2</sup> )	Arde (mm <sup>2</sup> )
60kVA	35	35	50	35
100kVA	95	95	120	95
200kVA	185	185	2 x 120	185



**PERHATIAN!**

Kabel arde pelindung: Hubungkan setiap kabinet ke sistem arde utama. Untuk koneksi grounding, ikuti rute sesingkat mungkin.



**PERINGATAN!**


KEGAGALAN UNTUK MENGIKUTI PROSEDUR PEMBUMIAN YANG MEMADAI DAPAT MENYEBABKAN GANGGUAN ELEKTROMAGNETIK ATAU BAHAYA YANG MELIBATKAN SENGATAN LISTRIK DAN KEBAKARAN.

### 3.8 Sambungan kabel daya


Setelah peralatan akhirnya diposisikan dan diamankan, sambungkan kabel daya seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

Pastikan UPS benar-benar terisolasi dari sumber daya eksternal dan juga semua isolator daya UPS terbuka. Periksa untuk melihat apakah mereka terisolasi secara elektrik, dan pasang tanda peringatan yang diperlukan untuk mencegah pengoperasian yang tidak disengaja.


Buka panel belakang UPS, lepaskan penutup terminal untuk pemasangan kabel dengan mudah.



60kVA / 100kVA



Bar tembaga untuk koneksi input bypass, output 200kVA



Bar tembaga untuk koneksi input baterai, input AC 200kVA



### Koneksi input umum 200kVA

Konfigurasi koneksi input umum disediakan saat keluar dari pabrik untuk model ini.

Jika jenis konfigurasi ini dipilih dan hubungkan input AC ke BPS-C/ BPS-B/ BPS-A/ Vin-N (BPS) atau Vin-C/ Vin-B/ Vin-A/ Vin-N (BPS), kencangkan titik koneksi, koneksi akan didefinisikan sebagai koneksi input umum untuk bypass dan jalur utama.

### Koneksi bypass terpisah 200kVA

Jika konfigurasi bypass terpisah digunakan, pertama-tama lepaskan strip tembaga distribusi daya antara batang tembaga input bypass dan batang tembaga input listrik. Posisi strip tembaga ditunjukkan seperti gambar dibawah ini. Kemudian hubungkan input AC dari jalur utama ke batang tembaga (Vin-C/ Vin-B/ Vin-A/ Vin-N (BPS)) dan input bypass ke batang tembaga BPS-C/ BPS-B/ BPS-A/ Vin-N (BPS). Akhirnya, kencangkan titik koneksi.



### PERINGATAN!

Dalam koneksi bypass terpisah, strip tembaga distribusi daya antara input bypass dan input AC harus dilepas.

Input AC dan input bypass terhubung ke netral yang sama.

Pilih kabel listrik yang sesuai. (Lihat tabel diatas) dan perhatikan diameter terminal sambungan kabel yang harus lebih besar atau sama dengan dari kutub sambungan.



### PERINGATAN!

Jika peralatan beban tidak siap menerima daya pada saat kedatangan teknisi komisioning, maka pastikan bahwa kabel output sistem diisolasi dengan aman di ujungnya.

Sambungkan arde pengaman dan semua kabel arde pengikat yang diperlukan ke sekrup arde tembaga yang terletak di dasar di bawah sambungan listrik. Semua kabinet di UPS harus diarde dengan benar.




### PERHATIAN!

Pengaturan pembumian dan pengikatan netral harus sesuai dengan kode praktik lokal dan nasional.

### 3.9 Koneksi baterai

UPS mengadopsi kerangka baterai ganda positif dan negatif, total 32 di seri (opsional 34/ 36/ 38/ 40). kabel netral diambil dari gabungan antara katoda dari baterai ke-16 (17/ 18/ 19/ 20) dan anoda dari baterai ke-17 (18/ 19/ 20/ 21). Kemudian kabel netral, positif baterai dan negatif baterai masing-masing dihubungkan dengan UPS. Set baterai antara anoda baterai dengan netral disebut baterai positif dan antara netral dengan katoda disebut baterai negatif. Pengguna dapat memilih kapasitas dan jumlah baterai sesuai dengan keinginan. Koneksi ditampilkan seperti berikut:



Catatan:

Kutub BAT+ UPS terhubung ke anoda baterai positif, BAT-N terhubung ke katoda baterai positif dan anoda baterai negatif, BAT- terhubung ke katoda baterai negatif.

Pengaturan default pabrik untuk jumlah baterai adalah 32pcs dan untuk kapasitas baterai adalah 40AH (arus pengisi daya 6A). menghubungkan 34/36/38pcs atau 40pcs baterai, harap atur ulang jumlah baterai yang diinginkan dan kapasitasnya setelah UPS dimulai pada mode AC. Arus pengisi daya dapat diatur secara otomatis sesuai dengan kapasitas baterai yang dipilih. (Juga arus pengisi daya dapat dipilih). Silakan lihat "layar LCD".



#### PERHATIAN!

Pastikan koneksi seri string baterai polaritas yang benar. yaitu koneksi antar tingkat dan antar blok berasal dari terminal (+) ke (-).

Jangan mencampur baterai dengan kapasitas yang berbeda atau merek yang berbeda, atau bahkan mencampur baterai baru dan lama.



#### PERINGATAN!

Pastikan polaritas yang benar dari koneksi ujung senar ke Pemutus Sirkuit Baterai dan dari Pemutus Sirkuit Baterai ke terminal UPS yaitu (+) ke (+) / (-) ke (-) tetapi lepaskan satu atau lebih sambungan sel baterai di setiap tingkat. Jangan sambungkan kembali tautan ini dan jangan tutup pemutus sirkuit baterai kecuali diizinkan oleh teknisi yang bertugas.


### 3.10 Penggantian modul UPS secara online

Untuk UPS, modul harus dimasukkan untuk membuat sistem UPS yang lengkap.


Penggantian modul UPS sangat sederhana dan dapat dioperasikan secara online. Sistem kontrol UPS dapat mendeteksi modul yang dimasukkan atau dilepas secara otomatis. Pengguna dapat mengoperasikan dengan mudah dengan mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di bawah ini.

♦ Catatan: Modul UPS agak berat, harap dipindahkan oleh dua orang.


♦ Masukkan modul



Lepas penutup panel



Masukkan modul UPS



Pasang sekrup

- (1) Lepaskan penutup panel;
- (2) Masukkan modul UPS ke dalam slot modul kabinet. Dorong modul di sepanjang slot ke dalam kabinet hingga modul terpasang dengan benar;
- (3) Tetapkan modul dengan sekrup (M5) di lubang posisi sekrup;
- (4) OFF-kan saklar input di panel belakang modul, dan saklar output yang sesuai. (Dari bawah ke atas, urutannya adalah 1-5 atau 10);
- (5) Setelah modul dinyalakan, sistem akan mendeteksi modul yang dimasukkan secara otomatis, dan paralelkan modul ke dalam keseluruhan sistem.

♦ Melepaskan modul

Lepaskan sekrup koronal di sisi kiri dari modul untuk menghentikan operasi modul sepenuhnya dan lepaskan modul setelah kipas berhenti berputar.

#### Peringatan!


- (1) Pastikan layar LCD benar-benar mati sebelum melepas modul; jika tidak, percikan listrik akan terjadi pada sambungan modul dan kabinet sistem.
- (2) Sekrup koronal di sisi kiri modul mengontrol pengoperasian modul. Hanya setelah sekrup dikencangkan, modul bisa mulai bekerja. Saat memasukkan modul baru, pastikan sekrupnya dikencangkan dengan benar.
- (3) Saat memasukkan modul di bawah mode baterai, silakan tekan tombol "ON" di panel LCD modul hingga modul dimulai.

### 3.11 Instalasi sistem paralel

Prosedur mendasar dari instalasi sistem parallel yang terdiri dari dua atau lebih UPS adalah sama dengan sistem tunggal. Bagian berikut memperkenalkan prosedur instalasi yang ditentukan untuk sistem paralel.

#### 3.11.1 Instalasi kabinet

Hubungkan semua UPS yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam sistem paralel seperti gambar di bawah ini.



(Pastikan setiap pemutus masukan UPS dalam posisi “off” dan tidak ada keluaran dari setiap UPS yang terhubung. Kelompok baterai dapat dihubungkan secara terpisah atau paralel, yang berarti sistem itu sendiri menyediakan baterai terpisah dan baterai umum).




#### PERINGATAN!


Pastikan jalur N, A (L1), B (L2), C (L3) dengan benar, dan arde terhubung dengan baik.

#### 3.11.2 Instalasi kabel paralel

Lepas konektor pada port parallel, dan hubungkan kabel paralel seperti ditunjukkan di bawah ini. Kabel kontrol terlindung dan berisolasi ganda yang tersedia harus saling berhubungan dalam konfigurasi cincin antara modul UPS seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Panel kontrol paralel dipasang pada setiap UPS. Konfigurasi cincin memastikan kehandalan kontrol yang tinggi.



Posisi papan parallel PDU untuk kabinet 1.4m



Posisi papan parallel PDU untuk kabinet 2m

### 3.11.3 Kebutuhan untuk sistem paralel

Sebuah sistem paralel berperilaku sebagai UPS besar tetapi dengan keuntungan menghadirkan keandalan yang lebih tinggi. Untuk memastikan bahwa semua UPS digunakan secara merata dan mematuhi aturan pengkabelan yang relevan, harap ikuti persyaratan di bawah ini:

1. Semua UPS harus memiliki rating yang sama dan dihubungkan ke sumber yang sama.
2. Input bypass dan input AC jalan utama harus terhubung ke Netral yang sama.
3. Output dari semua UPS tunggal harus terhubung ke BUS output umum.
4. Panjang dan spesifikasi kabel daya termasuk kabel input bypass dan kabel output UPS harus sama. Ini memfasilitasi pembagian beban saat beroperasi dalam mode bypass.

## 4. Operasi

### 4.1 Mode operasi

UPS adalah UPS on-line dengan konversi ganda yang dapat beroperasi dalam mode alternatif berikut:

- ◆ Mode Normal

Penyearah/pengisi daya memperoleh daya dari Sumber Listrik AC dan memasok daya DC ke inverter sambil mengambang dan meningkatkan pengisian daya baterai secara bersamaan.

Kemudian, inverter mengubah daya DC menjadi AC dan mensuplai ke beban.

- ◆ Mode Battery (Stored Energy Mode)

Jika daya input listrik AC gagal, inverter, yang memperoleh daya dari baterai, mensuplai beban kritis AC. Tidak ada gangguan listrik pada beban kritis. UPS akan secara otomatis kembali ke Mode Normal saat AC pulih.

♦ Mode Bypass

Jika inverter rusak, atau jika terjadi kelebihan beban, saklar transfer statis akan diaktifkan untuk mentransfer beban dari suplai inverter ke suplai bypass tanpa mengganggu beban kritis. Dalam hal keluaran inverter tidak sinkron dengan sumber AC bypass, saklar statis akan melakukan pemindahan beban dari inverter ke bypass dengan gangguan daya ke beban AC kritis. Ini untuk menghindari paralelnya sumber AC yang tidak sinkron. Gangguan ini dapat diprogram tetapi biasanya diatur menjadi kurang dari siklus listrik misalnya kurang dari 15ms (50Hz) atau kurang dari 13,33ms (60Hz).

♦ Mode Maintenance (manual Bypass)

Saklar bypass manual tersedia untuk memastikan kontinuitas pasokan ke beban kritis saat UPS rusak atau dalam perbaikan. Saklar bypass manual ini dipasang untuk semua modul UPS dan menanggung beban terukur yang setara.

♦ Mode Redundansi

Berdasarkan permintaan yang berbeda, UPS dapat diatur sebagai mode redundansi N+X untuk meningkatkan keandalan ke beban yang terhubung.

## 4.2 On/ Off UPS

### 4.2.1 Prosedur restart



**PERHATIAN!**

Pastikan pemasangan arde telah dilakukan dengan benar.


- ♦ Atur Pemutus Baterai ke posisi "ON" sesuai dengan panduan pengguna.
- ♦ Buka pintu depan dan belakang UPS untuk mengakses saklar daya utama. Selama prosedur ini terminal output akan menjadi hidup.




**PERHATIAN!**

Periksa untuk melihat apakah beban terhubung dengan aman dengan output UPS. Jika beban belum siap menerima daya dari UPS, pastikan beban tersebut diisolasi dengan aman dari terminal keluaran UPS.

- ♦ Periksa status saklar daya dari modul pemantauan. Default diatur pada "ON".  
Nyalakan saklar daya modul pemantauan, sehingga sistem UPS dapat berkomunikasi secara normal melalui unit pemantauan. Saat hot-swap unit pemantauan ini, saklar daya harus OFF.



- ♦ ON-kan breaker output.
- ♦ ON-kan saklar input dan bypass dari semua modul UPS, yang terletak di panel belakang modul.



Ketika tegangan input AC MAINS dalam ambang batas, dan rectifier UPS akan dimulai dalam 30 detik, kemudian inverter dimulai sepenuhnya. Ketika breaker output “ON”, LED inverter menyala.

#### 4.2.2 Prosedur test




##### PERHATIAN!

UPS beroperasi secara normal. Mungkin perlu 60 detik untuk meningkatkan sistem dan melakukan swa-ujji sepenuhnya.

- ♦ Matikan MAINS untuk mensimulasikan kegagalan utilitas, penyearah akan mati dan baterai harus mensuplai inverter tanpa gangguan. Saat ini, LED baterai harus menyala.
- ♦ Nyalakan MAINS untuk mensimulasikan pemulihan utilitas, penyearah akan restart secara otomatis setelah 20 detik dan inverter akan memasok ke beban. Disarankan untuk menggunakan beban Dummy untuk pengujian. UPS dapat dimuat hingga kapasitas maksimumnya selama pengujian beban.

#### 4.2.3 Prosedur black(cold) start



##### PERHATIAN!

Ikuti prosedur ini ketika input AC Utility Gagal, tetapi baterai normal.

- ♦ Nyalakan saklar baterai.  
Baterai akan mensuplai papan daya tambahan.
- ♦ Nyalakan saklar output.
- ♦ Tekan tombol cold-start dari masing-masing modul (posisi 5 seperti gambar di atas).

Ketika baterai dalam keadaan normal, rectifier mulai beroperasi, 30 detik kemudian, inverter mulai beroperasi dan LED baterai menyala.



##### PERHATIAN!

Tunggu sekitar 30 detik sebelum menekan tombol black-start.

#### 4.2.4 Maintenance bypass

Untuk mensuplai beban melalui Listrik, Anda cukup mengaktifkan saklar pintas mekanis internal.



**PERHATIAN!**

Beban tidak dilindungi oleh UPS ketika sistem bypass mekanik internal aktif dan daya tidak dikondisikan.

Beralih ke bypass mekanik



**PERHATIAN!**

Jika UPS berjalan normal dan dapat dikontrol melalui layar, lakukan langkah 1 hingga 5; jika tidak, lompat ke langkah 4.

1. Buka penutup saklar maintenance, UPS beralih ke mode bypass secara otomatis;
2. Aktifkan breaker MAINTENANCE;
3. Matikan breaker BATTERY;
4. Matikan saklar MAINS dari semua modul;
5. Matikan saklar OUTPUT;

Pada saat ini sumber bypass akan memasok beban langsung melalui breaker MAINTENANCE.

Beralih ke operasi normal (dari bypass mekanik)



**PERHATIAN!**

Jangan pernah mencoba untuk mengalihkan UPS kembali ke operasi normal sampai Anda memverifikasi bahwa tidak ada kesalahan internal UPS.

1. Buka pintu depan dan belakang UPS untuk dapat mengakses ke switch daya utama dengan mudah.
2. Nyalakan saklar OUTPUT modul.
3. Nyalakan saklar INPUT modul.

Daya UPS dari statis bypass bukan maintenance bypass, maka LED bypass akan menyala.  
4. Matikan breaker MAINTENANCE, maka output dipasok oleh bypass dari modul.  
5. Pasang penutup saklar maintenance.

Rectifier akan beroperasi secara normal setelah 30 detik. Jika inverter bekerja normal, sistem akan ditransfer dari mode bypass ke mode normal.

#### 4.2.5 Prosedur shutdown



**PERHATIAN!**

Prosedur ini harus diikuti untuk benar-benar mematikan UPS dan BEBAN. Setelah semua saklar daya, isolator dan pemutus sirkuit terbuka, tidak akan ada output.

- ♦ Tekan tombol INVERTER OFF di sisi kanan panel kontrol operator selama sekitar dua detik;
- ♦ LED inverter akan padam dan secara bersamaan terdengar alarm;
- ♦ Matikan saklar BATTERY;
- ♦ Buka pintu UPS untuk memudahkan mengakses ke saklar daya utama;
- ♦ Matikan saklar input dari semua modul;
- ♦ Matikan saklar daya OUTPUT. UPS mati;
- ♦ Untuk benar-benar mengisolasi UPS dari input AC Mains, semua saklar input utilitas harus benar-benar off, yang mencakup untuk rectifier dan bypass;
- ♦ Panel distribusi input primer, yang sering berada jauh dari area UPS, disarankan diberi label peringatan bahwa UPS masih dalam perawatan.



#### PERINGATAN!

Tunggu sekitar 5 menit agar internal DC pada BUS BAR kapasitor benar-benar habis.

#### 4.2.6 Prosedur start-up untuk sistem paralel

- ♦ Hubungkan kabel paralel, kabel input/output, kabel baterai dengan baik; sesuaikan jumper board parallel dengan benar.
- ♦ Ukur tegangan positif dan negatif baterai. Breaker baterai dibuka sementara.
- ♦ Periksa apakah tombol power modul monitoring ON, default dalam kondisi ON.
- ♦ Hidupkan saklar output unit distribusi daya di pintu depan.
- ♦ Sesuai dengan prosedur startup untuk unit tunggal, atur mode operasi setiap UPS: mode tunggal diubah menjadi mode paralel; atur nomor paralel untuk setiap UPS; hingga 4 unit dapat paralel; atur ID setiap kabinet, ID setiap unit harus berbeda.
- ♦ Hidupkan saklar dari semua modul power. Hidupkan saklar input eksternal dan mulai dari sumber listrik.
- ♦ Setelah mulai dari listrik, periksa antarmuka LCD setiap UPS untuk melihat apakah ID, VA sama dengan nilai sebenarnya.
- ♦ Hidupkan saklar baterai eksternal masing-masing UPS. Periksa apakah arus pengisian yang ditampilkan di LCD normal.




#### PERHATIAN!

UPS tidak bisa parallel sampai setiap unit tunggal dalam kondisi normal.

## 4.3 Display

### 4.3.1 Tampilan LCD sistem



Gambaran panel operasi UPS

- 1) Layar LCD sentuh: pemantauan semua parameter yang diukur, status UPS dan Baterai serta log peristiwa dan alarm.
- 2) Tombol KIRI: belok kiri atau gulir ke atas.
- 3) Tombol ENTER: masukkan item atau pastikan pilihannya.
- 4) Tombol ESC: keluar dari item atau batalkan.
- 5) Tombol ATAS: gulir ke atas.
- 6) Tombol KANAN: belok kanan atau ke bawah.
- 7) Tombol BAWAH: gulir ke bawah.



**PERHATIAN!**

Layar memberikan lebih banyak fungsi selain yang dijelaskan dalam manual ini.

100KVA		On-Line		04 Oct 2021			
ID:01				08:00			
◀	Output	Module	Input	Batt	State	▶	
				A	B	C	
Phase Voltage(v)			220	221	221		
Phase Current(A)			16	10	18		
Frequency(Hz)			50				
Active Power(kw)			5.0	5.2	5.6		
Apparent Power(KVA)			3.7	3.9	4.1		
Load percent(%)			50	52	53		
Load Peak Rate			1.3	1.5	1.8		

Data Output

100KVA		On-Line		04 Oct 2021			
ID:01				08:00			
◀	Output	Module	Input	Batt	State	▶	
Module01					Online		
Module02					Online		
Module03					Online		
Module04					Online		
Module05					Online		
Module06					Offline		
Module07					Offline		
Module08					Offline		
Module09					Offline		
Module10					Offline		

Data Modul

100KVA ID:01			On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Output	Module	Input	Batt	State	▶
Module01			A	B	C	
Invert Voltage(V)	220		220	220		
Invert Current(A)	0		0	0		
Frequency(Hz)			50			
Positive Bus Voltage(V)			390			
Negative Bus Voltage(V)			390			
Code	8000-8000	D800-8000				
	0000-0000	0000-0000				
◀◀	Back			▶▶		

Rincian Data Modul

100KVA ID:01			On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Output	Module	Input	Batt	State	▶
Mains			A	B	C	
Phase Voltage(V)	220		220	220	220	
Phase Current(A)	2		2	2	2	
Frequency(Hz)			50			
Bypass						
Phase Voltage(V)			220	220	220	
Frequency(Hz)			50			
◀◀	Back			▶▶		

Data Input

100KVA ID:01			On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Output	Module	Input	Batt	State	▶
Positive battery Voltage (V)			239.9			
Negative Battery Voltage (V)			241.0			
Positive Battery Current (A)			15.1			
Negative Battery Current (A)			14.8			
Battery State			Charge			
Battery Temperature (°C)			0.0			
Lasting(min)			0			
◀◀	Back			▶▶		

Data Baterai

100KVA ID:01			On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Output	Module	Input	Batt	State	▶
Input Switch				ON		
Output Switch				ON		
Bypass Switch				OFF		
Manu-Bypass Switch				OFF		
Inside Temperature (°C)				30		
◀◀	Back			▶▶		

Data Status

100KVA ID:01			On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶	
Battery Test						
Buzzer Set			ON			
Default Set						
◀◀	Back			▶▶		

Data Command

100KVA ID:01			On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶	
Language/English						
Change Password						
Date Setting						
Back-Light Delay				2021-10-04 08:00		
Contrast				10 min		
Self-Test Date				20		
Timing of ON/OFF				disable		
◀◀	Back			▶▶		

Data Setting1

100KVA ID:01			On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶	
Work Mode			Paralle			
System Voltage Level			220V			
System Frequency Level			50HZ			
Auto Turn-on			Enable			
Bypass Frequency Range			10%			
Bypass Volt. Upper Limit			15%			
Bypass Volt. Lower Limit			-45%			
O/P Volt. Regulation			0%			
◀◀	Back			▶▶		

Data Setting2

100KVA ID:01			On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶	
Parallel ID				01		
UPS Output				Enable		
Float Volt. Revise				0.001		
Parallel Amount				04		
Internal Module amount				05		
◀◀	Back			▶▶		

Data Setting3

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
		Command	Setting	Record	Version
Battery Number	40				
Date Battery Group	1				
Single Battery Capa.	100AH				
Boost Upper Limit Volt.	2.31				
Float Base Volt.	2.25				
Battery Protect Volt.	1.70				
Boost Charge	Enable				
Boost Last Time	231 Min				
Max Charge Current	25A				
◀◀				▶▶	

Data Setting4

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
		Command	Setting	Record	Version
0001 05-23	07:16:05	On Line			
0002 05-23	07:16:01	Back Normal			
0003 05-23	07:06:00	Int.Input Switch...			
0004 05-23	07:00:00	Int.Bypass Switch...			
◀◀				▶▶	

Data Record

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
		Command	Setting	Record	Version
SYS Version:	V02x10				
LCD Version:	701x02F				
◀◀				▶▶	

Data Version

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
		Command	Setting	Record	Version
ID:00	Record:0001				
2021-10-04 07:16:05					
Status: On Line					
Event: On Line					
Alarm:					
CODE: CC00-0000 DF00-0000 0000					
0000-0000 0000-0000 Quit					
◀◀				▶▶	

Rincian Data Record Modul

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
		Command	Setting	Record	Version
Battery					
Buzzer					
Default					
Battery	Battery Test ▼ 10Min ▲ Ensure Cancel				
Buzzer					
Default					
Battery	Buzzer Set On Mute Ensure Cancel				
◀◀				▶▶	

Pengaturan Battery Test

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
		Command	Setting	Record	Version
Battery					
Buzzer					
Default					
Battery	Buzzer Set On Mute Ensure Cancel				
Buzzer					
Default					
◀◀				▶▶	

Pengaturan Buzzer

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
		Command	Setting	Record	Version
Battery					
Buzzer					
Default					
Battery	Default Set Ensure Cancel				
Buzzer					
Default					
◀◀				▶▶	

Mengembalikan pengaturan default

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
		Command	Setting	Record	Version
				Enter New Password	
				000000	
				7 8 9 Cancel	
				4 5 6	
				1 2 3	
				.	0 Ensure

Pengaturan Sandi

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00																									
ID:01		Command	Setting	Record	Version																								
<table border="1"> <tr><td colspan="4">Date Setting</td></tr> <tr><td colspan="4">2021-10-04 08:00</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>Cancel</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td>0</td><td>Ensure</td><td></td></tr> </table>						Date Setting				2021-10-04 08:00				7	8	9	Cancel	4	5	6		1	2	3		.	0	Ensure	
Date Setting																													
2021-10-04 08:00																													
7	8	9	Cancel																										
4	5	6																											
1	2	3																											
.	0	Ensure																											
<input type="button" value="◀◀"/> <input type="button" value="▶▶"/>																													

Pengaturan Tanggal dan Waktu

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00																									
ID:01		Command	Setting	Record	Version																								
<table border="1"> <tr><td colspan="4">Language/English</td></tr> <tr><td colspan="4">Change Password</td></tr> <tr><td>Date Setting</td><td colspan="3">Back-Light D.</td></tr> <tr><td>Contrast</td><td colspan="3">Back-Light Delay</td></tr> <tr><td>Self-Test Date</td><td colspan="3">▼ 10 ▲</td></tr> <tr><td>Timing of ON</td><td colspan="3">Ensure Cancel</td></tr> </table>						Language/English				Change Password				Date Setting	Back-Light D.			Contrast	Back-Light Delay			Self-Test Date	▼ 10 ▲			Timing of ON	Ensure Cancel		
Language/English																													
Change Password																													
Date Setting	Back-Light D.																												
Contrast	Back-Light Delay																												
Self-Test Date	▼ 10 ▲																												
Timing of ON	Ensure Cancel																												
<input type="button" value="◀◀"/> <input type="button" value="▶▶"/>																													

Pengaturan Delay Back-Light

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00																													
ID:01		Command	Setting	Record	Version																												
<table border="1"> <tr><td colspan="4">Language/English</td></tr> <tr><td colspan="4">Change Password</td></tr> <tr><td>Date Setting</td><td colspan="3">-10-04 08:00</td></tr> <tr><td>Contrast</td><td colspan="3">10 min</td></tr> <tr><td>▼ 17 ▲</td><td colspan="3">20</td></tr> <tr><td>Self-Test Date</td><td colspan="3">disable</td></tr> <tr><td>Timing of ON</td><td colspan="3">disable</td></tr> </table>						Language/English				Change Password				Date Setting	-10-04 08:00			Contrast	10 min			▼ 17 ▲	20			Self-Test Date	disable			Timing of ON	disable		
Language/English																																	
Change Password																																	
Date Setting	-10-04 08:00																																
Contrast	10 min																																
▼ 17 ▲	20																																
Self-Test Date	disable																																
Timing of ON	disable																																
<input type="button" value="◀◀"/> <input type="button" value="▶▶"/>																																	

Pengaturan Kontras

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00																																	
ID:01		Command	Setting	Record	Version																																
<table border="1"> <tr><td>Work Mode</td><td colspan="3">Single</td></tr> <tr><td>System Voltage Level</td><td colspan="3">220V</td></tr> <tr><td>System Freq.</td><td colspan="3">50HZ</td></tr> <tr><td>Auto Turn-on</td><td colspan="3">Enable</td></tr> <tr><td>Bypass Freq.</td><td colspan="3">10%</td></tr> <tr><td>Bypass Volt.</td><td colspan="3">15%</td></tr> <tr><td>Bypass Volt.</td><td colspan="3">-45%</td></tr> <tr><td>O/P Volt. Reg</td><td colspan="3">0%</td></tr> </table>						Work Mode	Single			System Voltage Level	220V			System Freq.	50HZ			Auto Turn-on	Enable			Bypass Freq.	10%			Bypass Volt.	15%			Bypass Volt.	-45%			O/P Volt. Reg	0%		
Work Mode	Single																																				
System Voltage Level	220V																																				
System Freq.	50HZ																																				
Auto Turn-on	Enable																																				
Bypass Freq.	10%																																				
Bypass Volt.	15%																																				
Bypass Volt.	-45%																																				
O/P Volt. Reg	0%																																				
<input type="button" value="◀◀"/> <input type="button" value="▶▶"/>																																					

Pengaturan Work Mode

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00																																	
ID:01		Command	Setting	Record	Version																																
<table border="1"> <tr><td>Work Mode</td><td colspan="3">Single</td></tr> <tr><td>System Voltage Level</td><td colspan="3">220V</td></tr> <tr><td>System Freq.</td><td colspan="3">50HZ</td></tr> <tr><td>Auto Turn-on</td><td colspan="3">Enable</td></tr> <tr><td>Bypass Freq.</td><td colspan="3">10%</td></tr> <tr><td>Bypass Volt.</td><td colspan="3">15%</td></tr> <tr><td>Bypass Volt.</td><td colspan="3">-45%</td></tr> <tr><td>O/P Volt. Reg</td><td colspan="3">0%</td></tr> </table>						Work Mode	Single			System Voltage Level	220V			System Freq.	50HZ			Auto Turn-on	Enable			Bypass Freq.	10%			Bypass Volt.	15%			Bypass Volt.	-45%			O/P Volt. Reg	0%		
Work Mode	Single																																				
System Voltage Level	220V																																				
System Freq.	50HZ																																				
Auto Turn-on	Enable																																				
Bypass Freq.	10%																																				
Bypass Volt.	15%																																				
Bypass Volt.	-45%																																				
O/P Volt. Reg	0%																																				
<input type="button" value="◀◀"/> <input type="button" value="▶▶"/>																																					

Pengaturan Sistem Tegangan

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00																																	
ID:01		Command	Setting	Record	Version																																
<table border="1"> <tr><td>Work Mode</td><td colspan="3">Single</td></tr> <tr><td>System Voltage Level</td><td colspan="3">220V</td></tr> <tr><td>System Freq.</td><td colspan="3">50HZ</td></tr> <tr><td>Auto Turn-on</td><td colspan="3">Enable</td></tr> <tr><td>Bypass Freq.</td><td colspan="3">10%</td></tr> <tr><td>Bypass Volt.</td><td colspan="3">15%</td></tr> <tr><td>Bypass Volt.</td><td colspan="3">-45%</td></tr> <tr><td>O/P Volt. Reg</td><td colspan="3">0%</td></tr> </table>						Work Mode	Single			System Voltage Level	220V			System Freq.	50HZ			Auto Turn-on	Enable			Bypass Freq.	10%			Bypass Volt.	15%			Bypass Volt.	-45%			O/P Volt. Reg	0%		
Work Mode	Single																																				
System Voltage Level	220V																																				
System Freq.	50HZ																																				
Auto Turn-on	Enable																																				
Bypass Freq.	10%																																				
Bypass Volt.	15%																																				
Bypass Volt.	-45%																																				
O/P Volt. Reg	0%																																				
<input type="button" value="◀◀"/> <input type="button" value="▶▶"/>																																					

Pengaturan Sistem Frekuensi

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00																																	
ID:01		Command	Setting	Record	Version																																
<table border="1"> <tr><td>Work Mode</td><td colspan="3">Single</td></tr> <tr><td>System Voltage Level</td><td colspan="3">220V</td></tr> <tr><td>System Freq.</td><td colspan="3">50HZ</td></tr> <tr><td>Auto Turn-on</td><td colspan="3">Enable</td></tr> <tr><td>Bypass Freq.</td><td colspan="3">10%</td></tr> <tr><td>Bypass Volt.</td><td colspan="3">15%</td></tr> <tr><td>Bypass Volt.</td><td colspan="3">-45%</td></tr> <tr><td>O/P Volt. Reg</td><td colspan="3">0%</td></tr> </table>						Work Mode	Single			System Voltage Level	220V			System Freq.	50HZ			Auto Turn-on	Enable			Bypass Freq.	10%			Bypass Volt.	15%			Bypass Volt.	-45%			O/P Volt. Reg	0%		
Work Mode	Single																																				
System Voltage Level	220V																																				
System Freq.	50HZ																																				
Auto Turn-on	Enable																																				
Bypass Freq.	10%																																				
Bypass Volt.	15%																																				
Bypass Volt.	-45%																																				
O/P Volt. Reg	0%																																				
<input type="button" value="◀◀"/> <input type="button" value="▶▶"/>																																					

Pengaturan Turn-On Otomatis

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00																																	
ID:01		Command	Setting	Record	Version																																
<table border="1"> <tr><td>Work Mode</td><td colspan="3">Single</td></tr> <tr><td>System Voltage Level</td><td colspan="3">220V</td></tr> <tr><td>System Freq.</td><td colspan="3">50HZ</td></tr> <tr><td>Auto Turn-on</td><td colspan="3">Enable</td></tr> <tr><td>Bypass Freq.</td><td colspan="3">10%</td></tr> <tr><td>Bypass Volt.</td><td colspan="3">15%</td></tr> <tr><td>Bypass Volt.</td><td colspan="3">-45%</td></tr> <tr><td>O/P Volt. Reg</td><td colspan="3">0%</td></tr> </table>						Work Mode	Single			System Voltage Level	220V			System Freq.	50HZ			Auto Turn-on	Enable			Bypass Freq.	10%			Bypass Volt.	15%			Bypass Volt.	-45%			O/P Volt. Reg	0%		
Work Mode	Single																																				
System Voltage Level	220V																																				
System Freq.	50HZ																																				
Auto Turn-on	Enable																																				
Bypass Freq.	10%																																				
Bypass Volt.	15%																																				
Bypass Volt.	-45%																																				
O/P Volt. Reg	0%																																				
<input type="button" value="◀◀"/> <input type="button" value="▶▶"/>																																					

Pengaturan Rentang Frekuensi Bypass

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Work Mode	Single				
System Voltage Level	220V				
System Freq	50HZ				
Auto Turn-on	BPV. Upper Limit	Enable			
Bypass Freq	▼ 10% ▲	10%			
Bypass Volt.	15%				
Bypass Volt.	-45%				
O/P Volt. Reg	0%				
◀◀					▶▶

Pengaturan batas Atas Tegangan Bypass

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Work Mode	Single				
System Voltage Level	220V				
System Freq	50HZ				
Auto Turn-on	BYP. Lower Limit	Enable			
Bypass Freq	▼ -30% ▲	10%			
Bypass Volt.	15%				
Bypass Volt.	-45%				
O/P Volt. Reg	0%				
◀◀					▶▶

Pengaturan Batas bawah Tegangan Bypass

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Work Mode	Single				
System Voltage Level	220V				
System Freq	50HZ				
Auto Turn-on	O/P Volt. Regulation	Enable			
Bypass Freq	▼ 0% ▲	10%			
Bypass Volt.	15%				
Bypass Volt.	-45%				
O/P Volt. Reg	0%				
◀◀					▶▶

Pengaturan Regulasi Tegangan Output

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Parallel ID	01				
UPS Output	Enable				
Float Volt. Re	Float Volt. Revise	0.001			
Parallel Amou	▼ 0.000 ▲	04			
Internal Modu	Ensure Cancel	05			
◀◀					▶▶

Pengaturan ID Sistem Paralel Keseluruhan

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Parallel ID	01				
UPS Output	Enable				
Float Volt. Re	Float Volt. Revise	0.001			
Parallel Amou	▼ 0.000 ▲	04			
Internal Modu	Ensure Cancel	05			
◀◀					▶▶

Pengaturan Faktor Kompensasi Tegangan Charge Float

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Parallel ID	01				
UPS Output	Enable				
Float Volt. Re	Parallel Amount	0.001			
Parallel Amou	▼ 01 ▲	04			
Internal Modu	Ensure Cancel	05			
◀◀					▶▶

Pengaturan Jumlah Modul Paralel

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Parallel ID	01				
UPS Output	Enable				
Float Volt. Re	Internal Module amount	0.001			
Parallel Amou	▼ 00 ▲	04			
Internal Modu	Ensure Cancel	05			
◀◀					▶▶

Pengaturan Jumlah Module Internal

100KVA ID:01		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Battery Number	40				
Date Battery Group	1				
Single Batter	100AH				
Boost Upper	2.31				
Float Base Vc	2.25				
Battery Prote	1.70				
Boost Charge	Enable				
Boost Last Ti	231 Min				
Max Charge Current	25A				
◀◀					▶▶

Pengaturan Jumlah Baterai

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
ID:01					
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Battery Number	40				
Date Battery Group	1				
Single Batter	100AH				
Boost Upper	2.31				
Float Base Volt	2.25				
Battery Prote	1.70				
Boost Charge	Ensure	Cancel			
Boost Last Ti	Enable				
Max Charge Current	231 Min				
	25A				
◀◀					▶▶

Pengaturan Kelompok Baterai

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
ID:01					
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Single Battery Capa.					
0100					
7 8 9 Cancel					
4 5 6					
1 2 3					
. 0 Ensure					

Pengaturan Kapasitas Baterai Tunggal

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
ID:01					
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Battery Number	40				
Date Battery Group	1				
Single Batter	100AH				
Boost Upper	2.31				
Float Base Volt	2.25				
Battery Prote	1.70				
Boost Charge	Ensure	Cancel			
Boost Last Ti	Enable				
Max Charge Current	231 Min				
	25A				
◀◀					▶▶

Pengaturan Arus Charger Maksimal

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
ID:01					
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Battery Number	40				
Date Battery Group	1				
Single Batter	100AH				
Boost Upper	2.31				
Float Base Volt.	2.25				
Battery Prote	1.70				
Boost Charge	Ensure	Cancel			
Boost Last Ti	Enable				
Max Charge Current	231 Min				
	25A				
◀◀					▶▶

Pengaturan tegangan Charge Float

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
ID:01					
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Battery Number	40				
Date Battery Group	1				
Single Batter	100AH				
Boost Upper	Bat. Protect Volt.				
Float Base Volt	2.31				
Battery Prote	2.25				
Boost Charge	1.70				
Boost Last Ti	Ensure	Cancel			
Max Charge Current	231 Min				
	25A				
◀◀					▶▶

Pengaturan Tegangan Proteksi Baterai

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
ID:01					
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Battery Number	40				
Date Battery Group	1				
Single Batter	100AH				
Boost Upper	2.31				
Float Base Volt.	2.25				
Battery Prote	1.70				
Boost Charge	Ensure	Cancel			
Boost Last Ti	Enable				
Max Charge Current	231 Min				
	25A				
◀◀					▶▶

Pengaturan Charge Boost


100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
ID:01					
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Battery Number	40				
Date Battery Group	1				
Single Batter	100AH				
Boost Upper	2.31				
Float Base Volt	2.25				
Battery Prote	1.70				
Boost Charge	Ensure	Cancel			
Boost Last Ti	Enable				
Max Charge Current	231 Min				
	25A				
◀◀					▶▶

Pengaturan waktu Kekal Charge Boost

100KVA		On-Line		04 Oct 2021 08:00	
ID:01					
◀	Command	Setting	Record	Version	▶
Battery Number	40				
Date Battery Group	1				
Single Batter	100AH				
Boost Upper	2.31				
Float Base Volt.	2.25				
Battery Prote	1.70				
Boost Charge	Ensure	Cancel			
Boost Last Ti	Enable				
Max Charge Current	231 Min				
	25A				
◀◀					▶▶

Pengaturan batas Atas Tegangan Boost

### 4.3.2 Layar LCD modul UPS



Gambaran panel operasi UPS

- 1) Indikator LED.
- 2) Layar LCD.
- 3) Tombol gulir: masuk ke item berikutnya
- 4) Tombol OFF.
- 5) Tombol ON (saklar cold-start baterai).




#### PERHATIAN!

Layar memberikan lebih banyak fungsi selain yang dijelaskan dalam manual ini.

Ada 16 antarmuka yang tersedia di layar LCD:


Item	Deskripsi	Isi Display
01	Code	Status dan Mode Operasi
02	Input A (Input L1)	Tegangan & Frekuensi
03	Input B (Input L2)	Tegangan & Frekuensi
04	Input C (Input L3)	Tegangan & Frekuensi
05	Bat. +	Tegangan & Arus
06	Bat. -	Tegangan & Arus
07	Output A (Output L1)	Tegangan & Frekuensi
08	Output B (Output L2)	Tegangan & Frekuensi
09	Output C (Output L3)	Tegangan & Frekuensi
10	Load A	Beban
11	Load B	Beban
12	Load C	Beban
13	Total Load	Beban
14	Temperature	Suhu internal dan suhu lingkungan
15	Software version & Model	Versi software rectifier, versi software inverter, model
16	Code	Kode Alarm (Pesanan Peringatan)

1. Ketika UPS dihubungkan dengan utilitas atau baterai pada mode cold-start, ditunjukkan seperti gambar dibawah ini:




1. Modul ID dan kode status


2. Tekan tombol “scroll”, UPS menuju ke halaman berikutnya seperti gambar di bawah ini.




2. Input/ Frekuensi fase A (L1)




3. Input/ Frekuensi fase B (L2)




#### 4. Input/ Frekuensi fase C (L3)




### 5. Baterai + (positif)




## 6. Baterai - (negatif)




#### 7. Tegangan/ Frekuensi Output fase A (L1)




#### 8. Tegangan/ Frekuensi Output fase B (L2)




### 9. Tegangan/ Frekuensi Output fase C (L3)




10. Kapasitas Beban fase A (L1)




11. Kapasitas Beban fase B (L2)




12. Kapasitas Beban fase C (L3)




13. Kapasitas beban Total



14. Suhu internal dan suhu lingkungan




15. Versi software & model



16. Kode alarm

Jika beberapa interface di atas memiliki pengisian baterai, akan ditampilkan informasi pengisian pada saat yang sama seperti yang ditunjukkan di bawah ini.




Boost

Float

3. Menekan tombol “gulir”, Anda dapat mengedarkan semua pesan dari yang pertama ke yang terakhir lalu kembali ke yang pertama dan sebaliknya.
4. Semua kode alarm ada saat perilaku abnormal terjadi.

#### 4.3.3 Panel kontrol modul monitoring

Panel kontrol modul monitoring ada di bagian atas UPS. Melalui panel kontrol dan LED ini, operator dapat memantau semua data terukur, status UPS & baterai, dan kejadian alarm.



1. Saklar daya: Saklar dari modul monitoring. Setelah dimatikan, modul monitoring dapat bertukar.
2. Tombol EPO: Memutuskan daya untuk beban. menonaktifkan rectifier, inverter, bypass statis dan operasi baterai.
3. LED indikator MAINS: Status input AC.

4. LED indikator INVERTER: status inverter.
5. LED indikator OUTPUT: status output.
6. LED indikator BYPASS: status input bypass.
7. LED indikator BAT: status baterai.
8. LED indikator FAULT: UPS rusak.
9. ALARM RESET: untuk me-reset alarm.
10. MUTE: fungsi MUTE dari modul pemantauan, untuk menonaktifkan bel, bel akan kembali berbunyi secara otomatis ketika kesalahan terjadi.
11. Tombol INVERTER OFF: Nonaktifkan operasi inverter.
12. Tombol INVERTER ON: Aktifkan operasi inverter.



#### PERHATIAN!

LED disusun pada diagram mewakili berbagai jalur daya dan status operasional UPS.

#### Indikator Mains

Hijau	Rectifier beroperasi normal.
Hijau berkedip	Tegangan atau frekuensi input diluar batas normal.
Mati	Input AC tidak tersedia.

#### Indikator Baterai

Hijau	Baterai normal, tapi membuang muatan dan memasok beban.
Hijau berkedip	Baterai akhir discharge pra-peringatan, baterai tidak normal (tegangan tinggi atau rendah, atau polaritas terbalik), charger tidak normal.
Mati	Baterai dan converter normal, baterai sedang di isi.

#### Indikator Bypass

Hijau	Beban dari daya bypass.
Hijau berkedip	Bypass tidak tersedia, diluar batas normal, saklar bypass statis rusak, kegagalan wiring saklar bypass, bypass arus berlebih.
Mati	Bypass normal, beban bukan dari bypass.

#### Indikator Inverter

Hijau	Inverter normal dan memasok beban.
Hijau berkedip	Inverter gagal, proteksi inverter IGBT, kegagalan inverter Thyristor atau rusak, overload atau overload paralel, proteksi feedback.
Mati	Inverter tidak beroperasi.

#### Indikator Output

Hijau	Output UPS ON dan normal.
Hijau berkedip	Output UPS beban-lebih atau saklar output UPS tidak ON.
Mati	Output UPS OFF.

#### Indikator Fault

Mati	Beroperasi normal.
Merah	UPS fault.

#### 4.4 Tampilan pesan/ Pemecahan masalah

Bagian ini berisi daftar pesan kejadian dan alarm yang mungkin ditampilkan. Pesan tersebut tercantum dalam urutan abjad. Bagian ini terdaftar dengan setiap pesan alarm untuk membantu pemecahan masalah anda.

Pesan modul tampilan.

Status dan mode operasional

No.	Tampilan isi	LED			
		Alarm	Bypass out.	Battery out.	Mains out.
1	Initialized	Padam	Padam	Padam	Padam
2	Standby Mode	Padam	Padam	x	Padam
3	No Output	Padam	Padam	x	Padam
4	Bypass Mode	Padam	Nyala	x	Padam
5	Utility Mode	Padam	Padam	x	Nyala
6	Battery Mode	Padam	Padam	Nyala	Padam
7	battery Self-diagnostics	Padam	Padam	Nyala	Padam
8	Inverter is starting up	Padam	x	x	Padam
9	ECO Mode	Padam	x	x	x
10	EPO Mode	Nyala	Padam	x	Padam
11	Maintenance Bypass Mode	Padam	Padam	Padam	Padam
12	Fault Mode	Nyala	x	x	x

Catatan: "x" menunjukkan ditentukan oleh kondisi lain.

Informasi alarm modul

No	Peringatan alarm UPS	Buzzer	LED
1	Rectifier Fault	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
2	Inverter Fault (including inverter bridge is shorted)	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
3	Inverter Thyristor short	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
4	Inverter Thyristor broken	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
5	Bypass Thyristor short	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
6	Bypass Thyristorbroken	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
7	Fuse broken	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
8	Parallel relay fault	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
9	Fan fault	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
10	Reserve	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
11	Auxiliary power fault	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
12	Initialization fault	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
13	P-Battery Charger fault	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
14	N-battery Charger fault	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
15	DC Bus over voltage	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
16	DC Bus below voltage	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
17	DC Bus unbalance	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
18	Soft start failed	Bunyi kontinyu	LED Fault nyala
19	Rectifier Over Temperature	Dua kali per detik	LED Fault nyala

20	Inverter Over Temperature	Dua kali per detik	LED Fault nyala
21	reserve	Dua kali per detik	LED Fault nyala
22	Battery reverse	Dua kali per detik	LED Fault nyala
23	Cable connection error	Dua kali per detik	LED Fault nyala
24	CAN comm. Fault	Dua kali per detik	LED Fault nyala
25	Parallel load sharing fault	Dua kali per detik	LED Fault nyala
26	Battery over voltage	Sekali per detik	LED Fault berkedip
27	Mains Site Wiring Fault	Sekali per detik	LED Fault berkedip
28	Bypass Site Wiring Fault	Sekali per detik	LED Fault berkedip
29	Output Short-circuit	Sekali per detik	LED Fault berkedip
30	Rectifier over current	Sekali per detik	LED Fault berkedip
31	Bypass over current	Sekali per detik	LED BPS berkedip
32	Overload	Sekali per detik	LED INV atau LED BPS berkedip
33	No battery	Sekali per detik	LED Battery berkedip
34	Battery under voltage	Sekali per detik	LED Battery berkedip
35	Battery low pre-warning	Sekali per detik	LED Battery berkedip
36	Internal Communication Error	Sekali per dua detik	LED Fault berkedip
37	DC component over limit	Sekali per dua detik	LED INV berkedip
38	Parallel Overload	Sekali per dua detik	LED INV berkedip
39	Mains volt. abnormal	Sekali per dua detik	LED Battery nyala
40	Mains freq. abnormal	Sekali per dua detik	LED Battery nyala
41	Bypass Not Available		LED BPS berkedip
42	Bypass unable to trace		LED BPS berkedip
43	Inverter on invalid		
44	Module screws unlocked		
45	Inverter not on		
46	Output switch not ON	Sekali per tiga detik	

#### Tampilan pesan kabinet

No.	Tampilan pesan	Arti
1	Initializing	Inisialisasi DSP dan MCU.
2	Standby	
3	Non-Output	UPS tidak menyediakan daya ke beban.
4	On Bypass	Output inverter dimatikan dan beban terhubung pada output inverter menerima listrik dari utilitas melalui STS.
5	On Line	Daya output inverter sebagai sumber energi primer ke beban.
6	EPO activated	Saklar EPO diaktifkan.
7	Automatic self test	UPS memulai pengetesan baterai terprogram.
8	Inverter in soft starting	Inverter sedang soft-starting
9	System fault detected	Sistem mendeteksi error internal.
10	MBS status	Status maintenance bypass
11	EPO status	Status EPO (Emergency Power Off)
12	Int. Input switch closed	Saklar input internal ditutup manual
13	Int. Input switch opened	Saklar input internal dibuka manual
14	Rectifier deactivated	Penyearah di non-aktifkan
15	Rectifier activated	Penyearah di aktifkan

16	Rectifier current limit	Saat tegangan input 208V~305V, output UPS tidak akan terinterupsi, tapi akan terjadi pada batas arus, contohnya, untuk mengurangi arus charge. Saat beban terhubung melebihi batas, akan muncul perigatan.
17	Battery charger deactivated	Charger telah di non-aktifkan
18	Positive battery boost charging	Positif baterai diisi secara boost, yaitu mode pengisian boost tegangan konstan atau mode pengisian boost arus konstan.
19	Positive battery float charging	Positif baterai di isi secara float
20	Negative battery boost charging	Negatif baterai di isi secara boost
21	Negative battery float charging	Negatif baterai di isi secara float
22	Int. bypass switch opened	Saklar bypass internal di buka manual
23	Int. bypass switch closed	Saklar bypass internal di tutup manual
24	Int. output switch opened	Saklar output internal di buka manual
25	Int. output switch closed	Saklar output internal di tutup manual
26	Ext. bypass switch opened	Saklar bypass eksternal (sistem paralel) terbuka
27	Ext. bypass switch closed	Saklar bypass eksternal (sistem paralel) tertutup
28	Ext. output switch opened	Saklar output eksternal (sistem paralel) terbuka
29	Ext. output switch closed	Saklar output eksternal (sistem paralel)tertutup
30	Coming to interval transfer	Dapat beralih ke bypass atau inverter dengan jeda 3/4 cycle. Dengan perintah ini akan menurunkan beban.
31	Coming to overload due to inverter off	Saat inverter dimatikan manual, beban akan melebihi kapasitas daya.
32	Coming to interval transfer due to inverter off	Saat inverter dimatikan manual, beban akan melebihi kapasitas daya.
33	Inverter invalid due to overload	Beban melebihi kapabilitas modul tunggal atau paralel.
34	Inverter master	Indikasi inverter master.
35	Transfer times-out	Transfer beban ke bypass terkunci akibat terlalu banyak transfer beruntun dalam satu jam. Otomatis reset dalam satu jam berikutnya.
36	UPS in shutdown due to overload	Beban melebihi kapasitas daya. UPS dimatikan.
37	UPS in bypass due to overload	Beban melebihi kapasitas daya. UPS dialihkan ke mode bypass.
38	Parallel in bypass	Sistem paralel beralih ke mode bypass.
39	LBS activated	LBS diaktifkan.
40	Lightning protection	Proteksi petir telah diaktifkan.
41	Battery low to UPS OFF	Tegangan baterai lebih rendah dari batas proteksi.
42	UPS timing ON	UPS hidup pada waktu tertentu.
43	UPS timing OFF	UPS mati pada waktu tertentu.
44	Timing self-test start	Memulai self-test.
45	Stop self-test	Menghentikan self-test.
46	Manual OFF	Mematikan UPS secara manual.
47	Remote OFF	Mematikan fungsi kendali jarak jauh UPS
48	Module connected	Modul terpasang
49	Module removed	Modul terlepas

Informasi alarm kabinet

No.	Tampilan pesan	Arti
1	Rectifier Fault	Rectifier terdeteksi rusak. Penyearah, inverter dan charger dimatikan.
2	Rectifier Over Temperature	Suhu heatsink terlalu tinggi untuk menjaga rectifier beroperasi. Charger dan inverter dimatikan.
3	Inverter Over Temperature	Suhu heatsink inverter terlalu tinggi untuk menjaga inverter beroperasi.
4	Rectifier over-current	Kegagalan rectifier karena arus berlebih.
5	Input thyristor failure	Kegagalan thyristor input.
6	Battery discharge thyristor failure	Kegagalan thyristor discharge baterai.
7	Battery charge thyristor failure	Kegagalan thyristor charge baterai.
8	Fan fault	Setidaknya satu kipas pendingin gagal. Penyearah, inverter dan charger dimatikan.
9	DC bus over-voltage	Rectifier, inverter dan converter baterai dimatikan karena tegangan bus DC tinggi.
10	DC bus under-voltage	Rectifier, inverter dan converter baterai dimatikan karena tegangan bus DC rendah.
11	DC bus unbalance	Jika perbedaan antara bus DC positif dan negatif bus DC melebihi 30V, akan muncul peringatan ini.
12	Soft start fault	Penyearah tidak dapat dimulai karena tegangan bus DC rendah
13	Input Neutral line missing	Jika input netral terputus sementara UPS beroperasi, UPS akan memunculkan alarm kegagalan netral dan masuk ke mode baterai.
14	Battery Reverse	Polaritas baterai terbalik.
15	No Battery	Baterai terlepas.
16	Positive Battery Charger fault	Kegagalan charger baterai positif, charger akan dimatikan.
17	Negative Battery Charger fault	Kegagalan charger baterai negatif, charger akan dimatikan.
18	Battery under-voltage	Tegangan baterai terlalu rendah dan charger dinonaktifkan.
19	Battery over-voltage	Tegangan baterai terlalu tinggi dan charger dinonaktifkan.
20	Battery under-voltage pre-warning	UPS dalam mode baterai dan tegangan baterai rendah. Catatan: durasi runtime terbatas.
21	Mains freq. abnormal	Frekuensi input di luar batas dan menyebabkan penyearah dimatikan.
22	Mains volt. abnormal	Tegangan input melebihi batas atas atau bawah dan menyebabkan penyearah dimatikan.
23	Inverter fault	Saat inverter diaktifkan dalam waktu tertentu, tetapi tegangan output inverter masih diluar batas tegangan +12,5% dan -25%, terjadi kegagalan inverter, inverter akan dimatikan dan UPS akan beralih bypass. Kegagalan ini tidak bisa dibersihkan sampai unit benar-benar dimatikan.

24	Inverter IGBT bridge direct conduct protection	Jika dua IGBTs di jembatan yang sama dari inverter yang bersamaan, inverter harus ditutup.
25	Inverter Thyristor short fault	SCR pada inverter hubung-singkat.
26	Inverter Thyristor broken fault	SCR pada inverter terbuka.
27	Bypass Thyristor short fault	SCR pada bypass hubung-singkat.
28	Bypass Thyristor broken fault	SCR pada bypass terbuka.
29	CAN comm. fault	Komunikasi bus CAN fail.
30	Parallel system load sharing fault	Jika unit manapun dalam sistem parallel pembagian bebananya tidak seimbang melebihi 30%, peringatan ini akan muncul.
31	Bypass Site Wiring Fault	Arah rotasi fase pada bypass keliru.
32	System Not Synchronized to Bypass	Sistem tidak bisa sinkron dengan bypass. Mode bypass mungkin tidak dapat tersedia.
33	Bypass unable to trace	Bypass tidak terlacak.
34	Bypass not available	Frekuensi atau tegangan bypass diluar batas. Pesan ini muncul ketika UPS online, dan indikasi mode bypass bisa tidak tersedia jika dibutuhkan.
35	IGBT over current	Arus IGBT melampaui batas.
36	Parallel cable connection error	Jika modus paralel, tapi kabel paralel tidak terhubung dengan benar, peringatan ini akan muncul.
37	Parallel relay fault	Relay dari rangkaian paralel harus diaktifkan ketika sistem secara paralel dan inverter hidup. Jika relay dari rangkaian paralel tidak dapat diaktifkan dengan benar, unit ini harus dimatikan (termasuk inverter dan memotong). kesalahan ini tidak bisa dibersihkan sampai unit ini benar-benar dimatikan.
38	LBS not SYNC.	Dua sistem paralel tidak sinkron.
39	Initialization fault	Saat prosedur inisialisasi keliru, peringatan ini akan muncul.
40	Inverter is invalid	Tombol inverter on diaktifkan.
41	Overload	Beban melebihi kapasitas daya sistem.
42	Parallel Overload	Sistem paralel UPS dikonfirmasi akan kelebihan beban sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
43	DC component over limitation	Jika komponen DC daya output UPS lebih besar dari batas, peringatan ini seharusnya muncul.
44	Bypass over current	Saat arus bypass melebihi batas, peringatan ini akan muncul.
45	Feedback protection	UPS dilengkapi dengan sinyal kontak tegangan bebas untuk digunakan dengan perangkat eksternal untuk melindungi terhadap tegangan back-makan ke dalam pasokan memotong masuk
46	Ext. Fire Alarm	Detektor external fire diaktifkan.
47	Ext. Smoke Alarm	Detektor external smoke diaktifkan.
48	Battery damaged	Baterai rusak, akan muncul peringatan ini.
49	Battery over-temperature	Baterai suhu-berlebih, akan muncul peringatan ini.
50	Model set wrong	Pengaturan model UPS keliru.


## 4.5 Opsi

Network Management Card dengan monitoring



PERHATIAN!

Untuk konfigurasi manajemen jaringan dan penggunaannya, mengacu ke petunjuk penggunaan terpisah Network Management Card.



1: Intelligent Network Port 2: SNMP Port

SNMP card: internal SNMP/ eksternal SNMP (opsional)


- ◆ Lepaskan 2 baut (di masing-masing sisi).
- ◆ Tarik dengan hati-hati. Ulangi prosedur untuk pemasangan ulang.

Slot SNMP mendukung protokol MEGAtec. Kami menyarankan juga NetAgent II-untuk memantau secara *remote* dan mengatur sistem UPS.

NetAgent II-3 mendukung fungsi Modem Dial-in(PPP) untuk memungkinkan kendali jarak jauh lewat internet.

Pada fitur tambahan dari NetAgent Mini, NetAgent II mempunyai opsi untuk menambah NetFeeler Lite untuk mendeteksi temperatur, kelembaban, asap dan sensor pengamanan. Dengan demikian, menjadikan NetAgent II sebuah alat pengaturan yang handal.

NetAgent II juga mendukung beragam bahasa dan pemasangan dengan basis-web mendeteksi bahasa secara otomatis.



Topologi khas dari sebuah pengaturan jaringan UPS.


## Relay card

Terminal 10 pin mendukung signal Bypass, utility Failure, Inverter On, battery Low, UPS fault, UPS Alarm, dan UPS Shutdown.

Modul komunikasi relay terdiri dari enam output dry contact dan satu input dry.

Input dan output diprogram berfungsi menurut daftar tabel.

Tabel: Kontak relay (modul komunikasi)



Port		Fungsi
1	Output	Utility Failure
2		/
3		Battery Low
4		On Bypass
5		UPS Fault
6		Inverter On
7		UPS Alarm
8		COM
9	Input	ON
10		OFF



### PERHATIAN!

Kontak output untuk pemasangan pcb relay kedua adalah nomor 1 sampai 7.

Tipe kontak adalah NO (normally open)



## Lampiran 1. Spesifikasi

Model		60 kVA	100 kVA	200 kVA		
Kapasitas	Frame UPS	10~60 kVA 9~54 kW	10~100 kVA 9~90 kW	10~200 kVA 9~180 kW		
	Modul UPS	10kVA/27kW; 15kVA/13.5kW; 20kVA/18kW				
Input	Fase	3 Fase 4 Kawat dan Ground				
	Nilai Tegangan	380 / 400 / 415 Vac				
	Rentang Tegangan	208~478 Vac				
	Rentang Frekuensi	40 Hz ~ 70 Hz				
	Faktor Daya	$\geq 0.99$				
	THDi Arus	$\leq 3\%$ (100% beban tidak-linier)				
	Rentang Tegangan Bypass	380V: +25% (opsional +10%, +15%, +20%) 400V: +20% (opsional +10%, +15%) 415V: +15% (opsional +10%) Min. voltage: -45% (opsional -20%, -30%) Rentang proteksi frequensi: $\pm 10\%$				
	Input Generator	Mendukung				
Output	Fase	3 Fase 4 Kawat dan Ground				
	Nilai Tegangan	380 / 400 / 415 Vac				
	Faktor Daya	0.9				
	Regulasi Tegangan	$\pm 1\%$				
	Frekuensi	Mode Utilitas	$\pm 1\%$ , $\pm 2\%$ , $\pm 4\%$ , $\pm 5\%$ , $\pm 10\%$ dari tingkat frequensi (opsional)			
		Mode Baterai	$(50/60 \pm 0.2\%)$ Hz			
	Faktor Puncak	3:1				
	THD	$\leq 2\%$ dengan beban linier $\leq 5\%$ dengan beban tidak-linier				
Efisiensi		95.5 pada mode normal				
Baterai	Tegangan		$\pm 192V \backslash \pm 204V \backslash \pm 216V \backslash \pm 228V \backslash \pm 240V$ DC; jumlah baterai (opsional)			
	Arus Pengisian	Frame UPS	18A Max.	30A Max.	60A Max.	
		Modul UPS	6A Max.			
		Arus pengisian dapat diatur sesuai dengan kapasitas baterai terpasang				
Waktu Perpindahan			Utilitas ke Baterai: 0ms; Utilitas ke Bypass: 0ms			
Proteksi	Beban lebih	Mode AC	Beban $\leq 110\%$ : berakhir 60menit, $\leq 125\%$ : berakhir 10menit, $\leq 150\%$ : berakhir 1menit, $\geq 150\%$ langsung beralih ke mode bypass			
		Mode Bat.	Beban $\leq 110\%$ : berakhir 10menit, $\leq 125\%$ : berakhir 1menit, $\leq 150\%$ : berakhir 1detik, $\geq 150\%$ UPS langsung dimatikan			
Antarmuka Komunikasi			RS232, RS485, Intelligent slot x 2, Dry Contact			
Lingkungan	Temperatur Operasional		$0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$			
	Temperatur Penyimpanan		$-25^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$			
	Kelembapan		0 ~ 95% non-kondensasi			
	Ketinggian		<1500m			

<b>Lain-lain</b>	Dimensi Unit (P*L*T)	Frame UPS	840x600x1400 mm						1100x600x2000 mm			
		Modul UPS	580x443x131mm									
	Berat (Kg)	Frame UPS	149				152		290			
		Modul UPS	10kVA:26; 15kVA:30; 20kVA:31									
<b>Standar</b>	Keselamatan						IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1					
	EMC						IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8					

## Lampiran 2. Tabel pesan UPS

1. Penerapan Inner Code. Blok format inner code berikut yang ditampilkan pada LCD:

AAAA-AAAAA BBBB-BBBB EFFF

CCCC-CCCC DDDD-DDDD

2. Bagian dari inner code berarti

AAAA-AAAA (Rectifier State):

AXXX-XXXX													
					8	9	A	B	C	D	E	F	Int. Input Switch closed
		4	5	6	7				C	D	E	F	Rectifier Activated
2	3			6	7		A	B			E	F	Emergency Power off
1		3		5		7	9	B		D		F	Rectifier current limit

xAxx-xxxx													
					8	9	A	B	C	D	E	F	Input Power work on
		4	5	6	7				C	D	E	F	Power by Input
2	3			6	7		A	B			E	F	Battery Test
1		3		5		7	9	B		D		F	Battery Charge

xxAx-xxxx													
					8	9	A	B	C	D	E	F	P-Battery Boost Charge
		4	5	6	7				C	D	E	F	N-Battery Boost Charge
2	3			6	7		A	B			E	F	
1		3		5		7	9	B		D		F	

xxxA-xxxx													
					8	9	A	B	C	D	E	F	
		4	5	6	7				C	D	E	F	
2	3			6	7		A	B			E	F	
1		3		5		7	9	B		D		F	

xxxx-Axxx													
					8	9	A	B	C	D	E	F	Communication connected
		4	5	6	7				C	D	E	F	
2	3			6	7		A	B			E	F	
1		3		5		7	9	B		D		F	

xxxx-xAxx													
					8	9	A	B	C	D	E	F	
		4	5	6	7				C	D	E	F	
2	3			6	7		A	B			E	F	
1		3		5		7	9	B		D		F	

## xxxx-xxAx

						8	9	A	B	C	D	E	F	
		4	5	6	7				C	D	E	F		
2	3			6	7			A	B			E	F	
1		3		5		7	9		B		D		F	

## xxxx-xxxA

						8	9	A	B	C	D	E	F	
		4	5	6	7				C	D	E	F		
2	3			6	7			A	B			E	F	
1		3		5		7	9		B		D		F	

BBBB-BBBB (Inverter State) :

## BXXX-XXXX

						8	9	A	B	C	D	E	F	Int. Bypass Switch Closed
		4	5	6	7				C	D	E	F		Int. Output Switch Closed
2	3			6	7			A	B			E	F	Manu-Bypass Switch Closed
1		3		5		7	9		B		D		F	Ext. Bypass Switch Closed

## xBXX-XXXX

						8	9	A	B	C	D	E	F	Ext. Output Switch Closed
		4	5	6	7				C	D	E	F		00: Shut Down, 01: Inv staring, 10: Inv work on, but no output 11: Normal output
2	3			6	7			A	B			E	F	
1		3		5		7	9		B		D		F	Output by Inv

## xxBx-XXXX

						8	9	A	B	C	D	E	F	Output by Bypass
		4	5	6	7				C	D	E	F		Cue: Interval Transfer
2	3			6	7			A	B			E	F	Cue: turn-off, system will be broken
1		3		5		7	9		B		D		F	Output by Inv

## xxxB-XXXX

						8	9	A	B	C	D	E	F	Emergency Power Off
		4	5	6	7				C	D	E	F		INV invalid due to overload
2	3			6	7			A	B			E	F	Change Master
1		3		5		7	9		B		D		F	Transfer Times-out

## xxxx-Bxxx

						8	9	A	B	C	D	E	F	Shutdown Due to Overload
		4	5	6	7				C	D	E	F		On Bypass Due to Overload
2	3			6	7			A	B			E	F	Parallel in Bypass
1		3		5		7	9		B		D		F	LBS Activated

## xxxx-xBxx

						8	9	A	B	C	D	E	F	INV standby
		4	5	6	7				C	D	E	F		
2	3			6	7			A	B			E	F	
1		3		5		7	9		B		D		F	

## xxxx-xxBx

						8	9	A	B	C	D	E	F	Shutdown Due to Overload
		4	5	6	7				C	D	E	F		On Bypass Due to Overload
2	3			6	7			A	B			E	F	Parallel in Bypass
1		3		5		7	9		B		D		F	LBS Activated

## xxxx-xxxB

						8	9	A	B	C	D	E	F	INV standby
		4	5	6	7				C	D	E	F		
2	3			6	7			A	B			E	F	
1		3		5		7	9		B		D		F	

CCCC-CCCC (Rectifier Alarm) :

## Cxxx-xxxx

						8	9	A	B	C	D	E	F	Rectifier Fault
		4	5	6	7				C	D	E	F		Rectifier over temperature
2	3			6	7			A	B			E	F	Inverter over temperature
1		3		5		7	9		B		D		F	Rectifier over current

## xCxx-xxxx

						8	9	A	B	C	D	E	F	Auxiliary power 1 fault
		4	5	6	7				C	D	E	F		Auxiliary power 2 fault
2	3			6	7			A	B			E	F	Input Thyristor failed
1		3		5		7	9		B		D		F	Discharge Thyristor failed

## xxCx-xxxx

						8	9	A	B	C	D	E	F	Charge Thyristor failed
		4	5	6	7				C	D	E	F		Fan fault
2	3			6	7			A	B			E	F	Fan Power fault
1		3		5		7	9		B		D		F	DC Bus over voltage

## xxxC-xxxx

						8	9	A	B	C	D	E	F	DC Bus below voltage
		4	5	6	7				C	D	E	F		DC Bus unbalance
2	3			6	7			A	B			E	F	Mains Site Wiring Fault
1		3		5		7	9		B		D		F	Soft start failed

## xxxx-Cxxxx

						8	9	A	B	C	D	E	F	Input Neutral line missing
		4	5	6	7				C	D	E	F		Battery reverse
2	3			6	7			A	B			E	F	No Battery
1		3		5		7	9		B		D		F	P-Battery Charger fault

## xxxx-xCxx

						8	9	A	B	C	D	E	F	N-battery Charger fault
		4	5	6	7				C	D	E	F		Battery under voltage
2	3			6	7			A	B			E	F	Battery over voltage
1		3		5		7	9		B		D		F	Battery low pre-warning

## xxxx-xxCx

						8	9	A	B	C	D	E	F	Mains freq. abnormal
		4	5	6	7				C	D	E	F		Mains volt. abnormal
2	3			6	7			A	B			E	F	
1		3		5		7	9		B		D		F	

## xxxx-xxxC

						8	9	A	B	C	D	E	F	
		4	5	6	7				C	D	E	F		Mains
2	3			6	7			A	B			E	F	
1		3		5		7	9		B		D		F	

DDDD-DDDD (Inverter Alarm) :

DXXXX-XXXX										8	9	A	B	C	D	E	F	Inverter fault			
										4	5	6	7		C	D	E	F	Inv. IGBT bridge shorted		
										2	3		6	7		A	B		E	F	Inverter Thyristor short
										1	3	5		7	9	B	D		F		Inverter Thyristor broken
xDXX-XXXX																					
										8	9	A	B	C	D	E	F	Bypass Thyristor short			
										4	5	6	7		C	D	E	F	Bypass Thyristor broken		
										2	3		6	7		A	B		E	F	CAN comm. Fault
										1	3	5		7	9	B	D		F		Parallel load sharing fault
xxDX-XXXX																					
										8	9	A	B	C	D	E	F	Bypass Site Wiring Fault			
										4	5	6	7		C	D	E	F	System not Sync. to Bypass		
										2	3		6	7		A	B		E	F	Bypass unable to trace
										1	3	5		7	9	B	D		F		Bypass Not Available
xxxD-XXXX																					
										8	9	A	B	C	D	E	F	IGBT over current			
										4	5	6	7		C	D	E	F	Fuse broken		
										2	3		6	7		A	B		E	F	Cable connection error
										1	3	5		7	9	B	D		F		Parallel relay fault
xxxx-DXXX																					
										8	9	A	B	C	D	E	F	LBS Not SYNC.			
										4	5	6	7		C	D	E	F	Initialization fault		
										2	3		6	7		A	B		E	F	Inverter on invalid
										1	3	5		7	9	B	D		F		Overload
xxxx-xDXx																					
										8	9	A	B	C	D	E	F	Parallel overload			
										4	5	6	7		C	D	E	F	DC component over limit		
										2	3		6	7		A	B		E	F	Bypass over current
										1	3	5		7	9	B	D		F		Feedback protection
xxxx-xxDx																					
										8	9	A	B	C	D	E	F	BUS voltage abnormal			
										4	5	6	7		C	D	E	F			
										2	3		6	7		A	B		E	F	
										1	3	5		7	9	B	D		F		
xxxx-xxxD																					
										8	9	A	B	C	D	E	F				
										4	5	6	7		C	D	E	F			
										2	3		6	7		A	B		E	F	
										1	3	5		7	9	B	D		F		

EE (Inside Monitor) :

Ex										8	9	A	B	C	D	E	F	Generator Connect			
										4	5	6	7		C	D	E	F	Shutdown Due to Batt. Low		
										2	3		6	7		A	B		E	F	Time to Turn On
1	3	5		7	9		B		D		F									Time to Turn Off	

xE									8	9	A	B	C	D	E	F	Timing self test start
			4	5	6	7				C	D	E	F			Surge protection active signal, from monitoring board IO	
2	3			6	7			A	B			E	F			Battery monitoring system	
1		3		5		7	9		B		D		F			system unregistered	

FF (Monitoring) :

Fx

Fx									8	9	A	B	C	D	E	F	Battery Fault (from battery monitoring)
			4	5	6	7			C	D	E	F					Battery over temperature (from battery monitoring)
2	3			6	7			A	B			E	F			Battery over voltage (from battery monitoring)	
1		3		5		7	9		B		D		F			Battery under voltage (from battery monitoring)	

xF

xF									8	9	A	B	C	D	E	F	External Fire Alarm (from monitoring board IO)
			4	5	6	7			C	D	E	F					External Smoke Alarm (from monitoring board IO)
2	3			6	7			A	B			E	F			UPS model wrong	
1		3		5		7	9		B		D		F			Time up for suggested maintenance	

### Lampiran 3. Pemecahan masalah

Jika UPS tidak bekerja normal, mungkin salah dalam instalasi, kabel atau operasi. Jika semua aspek ini diperiksa tanpa masalah, silakan hubungi pusat layanan kami dengan memberikan informasi berikut ini.

1. Nama model produk dan nomor seri, yang dapat ditemukan di layar LCD.
2. Jelaskan kesalahan dengan rinci, seperti info display LCD, status lampu LED, dll.


Baca petunjuk dengan seksama, dapat membantu untuk menggunakan UPS ini dengan benar. Beberapa pertanyaan yang sering diajukan dapat membantu pemecahan masalah.

No.	Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
1.	LCD tidak tampil	kabel jaringan tidak dipasang dengan benar atau kabel telpon di pintu depan tidak terpasang dengan benar.	Hubungkan kabel jaringan dan kabel telpon dengan benar
2.	LCD layar biru	Interferensi LCD	Lepaskan kabel dan pasang kembali dengan benar.
3.	Utilitas terhubung tapi UPS tidak bisa dihidupkan	Sumber daya input tidak terhubung; Tegangan input rendah; Saklar input modul tidak dihidupkan	Ukur tegangan/ frekuensi input UPS dalam batas toleransi. Periksa saklar input seluruh modul hidup.
4.	Utilitas normal tapi LED utilitas tidak nyala, dan UPS beroperasi pada mode baterai	Saklar input modul tidak dihidupkan; Kabel input tidak terhubung dengan baik	Hidupkan saklar input; Pastikan kabel input terhubung dengan baik

5.	UPS tidak mengindikasikan failure apapun, tapi tidak ada tegangan output	Kabel output tidak terhubung dengan baik	Pastikan kabel output terhubung dengan baik.
6.	Alarm 24 ‘CAN communication fault’	Saat jumlah modul di set lebih dari 2, tapi hanya satu modul yang bekerja	Jika hanya beroperasi satu modul, set ulang jumlah modul menjadi ‘1’
7.	Alarm 45 ‘Inverter off’	Inverter diskoneksi dalam 2 menit dalam mode normal, UPS dalam mode maintenance lebih dari 2 menit	Ubah mode maintenance mode ke mode normal
8.	Modul UPS tidak bisa beralih ke bypass atau inverter	Modul tidak dimasukkan dengan baik; Baut di pojok kiri tidak dikencangkan; Saklar output tidak dihidupkan.	Tarik modul lalu masukkan kembali; Kencangkan baut; Hidupkan saklar output.
9.	LED fault modul UPS nyala berulang	Modul rusak	Lepaskan modul, ganti dengan modul baru
10.	LED utilitas berkedip	Tegangan utilitas melebihi rentang input UPS	Jika UPS beroperasi dalam mode baterai, perhatikan kebutuhan cadangan waktu untuk sistem anda.
11.	LED baterai berkedip tapi tidak ada tegangan dan arus pengisian	Saklar baterai tidak dihidupkan, atau baterai rusak, atau baterai terhubung terbalik, jumlah baterai dan kapasitasnya tidak diatur dengan tepat.	Hidupkan saklar baterai, jika baterai rusak perlu diganti. Hubungkan kabel baterai dengan benar; Pada pengaturan baterai di LCD, atur jumlah dan kapasitas baterai yang sesuai.
12.	Buzzer bunyi tiap 0.5 detik dan display LCD “output overload”	Beban-berlebih	Lepaskan beberapa beban
13.	Buzzer bunyi panjang, display LCD “output short circuit”	Output UPS hubung-singkat	Pastikan beban tidak hubung-singkat, lalu UPS di restart.
14.	LED pada modul menyala merah	Modul tidak dimasukkan dengan benar	Tarik modul lalu masukkan kembali dengan benar
15.	UPS hanya bekerja pada mode bypass	UPS di set mode ECO, atau dalam mode maintenance	Set mode UPS bekerja ke mode Single Module, Ubah mode maintenance ke mode normal.
16.	Tidak dapat Black-start	Saklar baterai tidak dihidupkan; Sekring baterai putus; atau Baterai rendah	Hidupkan saklar baterai; Ganti sekring; Isi ulang baterai
17.	Buzzer bunyi terus dan LCD mengindikasikan rectifier fault atau output fault	UPS is out of order	Hubungi service centre kami

## Lampiran 4. Definisi port komunikasi RS232

Definisi port Male:



Koneksi antara RS232 PC and port RS232 UPS

Port RS232 PC	Port RS232 UPS	
Pin 2	Pin 2	UPS kirim, PC terima
Pin 3	Pin 3	PC kirim, UPS terima
Pin 5	Pin 5	Ground

Fungsi RS232 yang tersedia:

- Memantau status daya UPS
- Memantau informasi alarm UPS
- Memantau parameter UPS
- Pengaturan waktu off/on

Format data komunikasi RS232:

Baud rate ..... 2400bps  
Byte length ..... 8bit  
End bit ..... 1bit  
Parity check ..... NO

**SERVICE CENTRE**  
**ICA**

Jln. Pinangsia Raya I No: 22BB  
Jakarta - 11120  
Phone : (021) 6906020 (Hunting)



Notes :

For further information, please visit "[www.icaups.co.id](http://www.icaups.co.id)".

*Catatan :*

*Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi "[www.icaups.co.id](http://www.icaups.co.id)".*